

OBEČNÝ NÁVOD PRO NASTAVENÍ ZVUKOVÉ STOPY V SATELITNÍM PŘIJÍMAČI

Některé programy obsahují více zvukových stop (jazykových mutací) daného programu. Pokud program obsahuje více zvukových stop, je možné mezi nimi jednoduše přepínat pomocí dálkového ovladače.

Tlačítko pro změnu zvukové stopy je obvykle označeno **Audio, A.Lang, OPT, symbolem reproduktoru nebo symbolem reproduktoru s otazníkem**.

Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí okno s aktuálně zvoleným zvukovým doprovodem a také s ostatními zvukovými stopami, které jsou k dispozici. Šípkami na dálkovém ovladači můžeme vybrat požadovaný zvukový doprovod a vše potvrdíme stisknutím tlačítka OK.

LEGENDA	
původní znění	program vysílá v originálním jazyce
původní znění s titulky	program vysílá v originálním jazyce s titulky
CZE	česká zvuková stopa
SVK	slovenská zvuková stopa
ENG	anglická zvuková stopa
GER	německá zvuková stopa
HUN	maďarská zvuková stopa
DUT nebo NED	holandská zvuková stopa
POL	polská zvuková stopa
RUS	ruská zvuková stopa
(AC3) nebo (DD)	digitální kompresní formát zvuku (Dolby Digital)