## Homecast EM150CR

- 1. Na dálkovém ovladači zmáčkněte tlačítko Menu.
- 2. Na dálkovém ovladači šipkami nahoru a dolů přepněte na Instalaci.



Potvrď te stisknutím tlačítkem OK.

3. Na dálkovém ovladači zadejte **heslo 0000.** 



4. Na dálkovém ovladači šipkami nahoru a dolů zvolíme **Procházení transpondéru**.

æ	Instalace
1	Nastaveni anteny
2	Prochazeni satelitu
3	Prochazeni transponderu
4	Obnovit tovarni nastaveni
5	Softwarova Nahrada
6	Nastaveni USALS
🕐 Pr	esunout. 📧 Vybrat. 💷 Ukoncit aktualni nabidku.

Potvrdíme na dálkovém ovladači tlačítkem OK.

5. Šipkami doprava doleva vybereme požadovanou anténu (Astra 3A)

Antena	11 ASTRA 3A	
Kmitocet	12525	11 ASTRA 3A
Polarita	Vartikalni	12 ASTRA 1D
Datova rychlost	27500	13 Ku-Arabsat 2A/
Rychlost kodovar	i 3/4	14 Astra 2 15 Eutelsat 2 F4
Rezim proladovan	i Vsechny kanaly	16 Arabsat 2B
Prohledavani site	Zrusit	17 Turksat 1B
Vyhledavani PID	Automaticke PID	Te Euteisat Sesat,
Uroven signalu		
Kvalita signalu		0000 05%

6. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Kmitočet** a čísly na dálkovém ovladači navolíte požadovanou frekvenci.

		Digites
Prochazeni ti		
Antena	11 ASTRA 3A	
Kmitocet	12070 🐽	12525V 27500 3/4
Polarita	Vertikalni	12565H 27500 Auto
Datava rychlost	27500	12649H 5600 Auto
Rychlost kodovani	3/4	
Rezim proladovani	Vsechny kanaly	
Prohledavani site	Zrusit	
Vyhledavani PID	Automaticke PID	
Uroven signalu		60%
Kvalita signalu		
🥐 Presunout. 🎁 🕷 Spustit proladov	) Vstupni hodnota. 🛛 🔊 ani. 🎟 Ukoncit aktu	Nacteni existujicich. alni nabidku.

7. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Polarita**. Šipkou doprava a doleva zvolíte danou hodnotu.

Antena	11 ASTRA 3A	
Kmitocet	12070	Horizontalni
Polarita	Horizontalni 🍊	Vertikalni
Datova rychlost	27500	
Rychlost kodovani	3/4	
Rezim proladovani	Vsechny kanaly	
Prohledavani site	Zrusit	
Vyhledavani PID	Automaticke PID	
Uroven signalu		

8. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Datová rychlost** a čísly na dálkovém ovladači navolíte požadovanou hodnotu



9. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko Rychlost kódování a zadáte AUTOMAT

Antena	11 ASTRA 3A		
Kmitocet	12070	Automaticky	
Polarita	Horizontalni	1/2	
Datova rychlost	27500	2/3	
Rychlost kodovar	i Automaticky 🕗	5/6	
Rezim proladovan	i Vsechny kanaly	7/8	
Prohledavani site	Zrusit		
Vyhledavani PID	Automaticke PID		

10. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko Režim prohledávání a zadáte všechny kanály

Antena	11 ASTRA 3A		
Kmitocet	12070	Vsechny kanaly	
Polarita	Horizontalni	Volne kanaly	
Datova nychlost	27500		
Rychlost kodovan	i Automaticky		
Rezim proladovan	i Vsechny kanaly 💷		
Prohledavani site	Zrusit		
Vyhledavani PID	Automaticke PID		

11. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Prohledávání sítě** a zadáte **Zrušit** 

		Digital
🛞 Prochazeni ti		
Antena	11 ASTRA 3A	
Kmitocet	12070	Zrusit
Polarita	Horizoptalni	Aktivovat
Datova rychlost	27500	
Rychlost kodovani	Automaticky	
Rezim proladovani	Vsechny kanaly	
Prohledavani site	Zrusit 🕜	
Vyhledavani PID	Automaticke PID	
Uroven signalu		
Kvalita signalu		
🗧 Presunout. 🏼 🌗 🗊 Ukoncit aktualni	Zmena nastaveni. 🔞 i nabidku.	Spustit proladovani.

12. Šipkou dolu na dálkovém ovladači přepnete na políčko Vyhledávání PID a zadáte Automaticky PID

Antena	11 A5	TRA 3A		
Kmitacet		12070	Automaticke PID	
Polarita		zontalni	Rucni Dec	
Datova rychlost		27500	Rucni Hex	
Rychlost kodova	ini Auto	maticky		
Rezim proladova	ni Vsechn	/ kanaly		
Prohledavani site		Zrusit		
Vyhledavani PID	Automatick	e PI 💮		

13. Šipkou nahoru se vrátíte na kolonku Kmitočet a potvrdíte tlačítkem OK na dálkovém ovladači. Satelitní přijímač začne programy vyhledávat.

11.81 L	Digital	
\$ 0025 Filmbox \$ 0025 Filmbox \$ 0028 Filmbox Fil \$ 0027 JiM JAM \$ 0028 JIM JAM Fil \$ 0028 JIM Fil		
(11 23.5' ASTRA 3A	12070H 27500 Automaticky	
Uroven signalu		
Kvalita signalu		
Prubeh		
(in Zastavit proladov	vani.	

Po vyhledání se Váš sat. přístroj zeptá, zda chcete uložit změny, navolíte kolonku ANO šipkami doprava a doleva a potvrdíte **OK** a menu satelitního přístroje opustíte zmačknutím tlačítka **Exit.** 

12. Nové programy Vám budou uloženy na konec Vašeho seznamu Tv programů v satelitním přístroji.



13. Aktuální parametry příjmu naleznete na : <u>http://www.skylink.cz/jak-na-to-24.html#Jak+naladit+programy</u>