



Topfield SBP 2010

1. Na dálkovém ovladači zmáčkněte tlačítko „OK“.
2. Pomocí dálkového ovladače (navigační šipky) navolte položku „Instalace“ a zmáčkněte tlačítko „OK“.



3. V menu „Instalace“ navolte pomocí dálkovém ovladači položku „Vyhledávání programů“ a zmáčkněte tlačítko „OK“ .



4. V menu „Vyhledávání programů“ nastavte:

4.1 „Název satelitu“ – šipkami doleva a doprava na dálkovém ovladači nastavte „Astra 3“.



4.2 „Režim vyhledávání“ - šipkami doleva a doprava na dálkovém ovladači nastavte „Manual“ a potvrďte tlačítkem „OK“ na dálkovém ovladači.



4.2.1 „Frekvence“ - pomocí dálkovém ovladači (ciferník) vypište frekvenci „12070“.



4.2.2 „Přenosová rychlost“ - pomocí dálkovém ovladači (ciferník) vypište rychlost „27500“.

4.2.3 „Polarizace“ - šipkami doleva a doprava na dálkovém ovladači nastavte „Horizontální“.


4.2.4 „Modulation“ - šipkami doleva a doprava na dálkovém ovladači nastavte „DVB-S“ a zmáčknete „Menu“ na dálkovém ovladači pro návrat do předchozí nabídky .



4.3 „Vyhledávání sítě“ - šipkami doleva a doprava na dálkovém ovladači nastavte „ZAP“.



4.4 „FT /Kodované“ - šipkami doleva a doprava na dálkovém ovladači nastavte „FTA + kódované“.



4.5 „Vyhledávání“ - potvrďte tlačítkem „OK“ na dálkovém ovladači.

5. Spustí se vyhledávání programů. Po ukončení vyhledávání nabídne receiver shrnutí. Pro potvrzení zmáčkněte tlačítko „OK“ na dálkovém ovladači.
6. Pro návrat ke sledování programů zmáčkněte tlačítko „Exit“ na dálkovém ovladači. Nově naladěné programy naleznete na konci vašeho seznamu programu.

