

NÁVOD K OBSLUZE OVLADAČE SAMSUNG A APLIKACE LIVE TV



1 Zapnout/Vypnout

zapnutí/vypnutí přijímače z/do režimu stand-by

2 Číselná klávesnice

po stisknutí tlačítka se na obrazovce objeví číselná klávesnice → *tlačítkem 10 vyhledáváte jednotlivě každé číslo a tlačítkem 3 čísla jednotlivě potvrzujete*

3 Potvrzovací tlačítko

*TIP – V aplikaci Live TV lze stisknutím tlačítka při přehrávání zobrazit EPG lištu

4 Krok zpět

5 Domů

po stisknutí tlačítka se zobrazí hlavní lišta „Smart Hub“ s funkcemi vašeho přijímače

6 Nastavení hlasitosti zvuku

nahoru/dolů = +/-
stisknutí = ztlumení zvuku

Mikrofon

Ovládání hlasem

po stisknutí tlačítka lze přijímač ovládat hlasovými pokyny (viz návod výrobce)

Barevná tlačítka

po stisknutí tlačítka se na obrazovce objeví barevná klávesnice → *tlačítkem 10 vyhledáte požadovanou barvu a tlačítkem 3 volbu potvrďte*

*TIP – V aplikaci Live TV lze použít např. zelené tlačítko pro přehrávání programu od začátku

Joystick

*TIP – V aplikaci Live TV lze volbou dolů zobrazit hlavní lištu nabídek, volbou nahoru zobrazíte rychlého průvodce programy

Spustit/pozastavit přehrávání

po stisknutí tlačítka se na obrazovce objeví navigace pro ovládání joysticku
*TIP – V aplikaci Live TV je funkce dostupná pro živé vysílání spuštěné od začátku a tituly z TV archivu a Videotéky

Přepínání programů

nahoru/dolů

SAMSUNG



SKYLINK

RADOST PRO VŠECHNY